Mandis shop

Western Digital WDTV001RNN

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	←/Back	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
STOP	Stop		Stop
REV	<<		<<
PAUSE/PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/PLAY	Pause		Pause
FF	>>		>>
PREV	I<<		I<<
NEXT	>>I		>>I
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Substitut	
EJECT	Eject	ZOOM	Eject

https://mandis.cat/ca/Western-Digital/1059438-20313-comandament-de-substitucio-per-Western-Digital-WDTV001RNN.html