Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		5		5
	Mute		Mute		6		6
	Play		Play		7		7
	[≡]		Text		8		8
	Pause/[/≡]		Pause		9		9
	Stop/[≡+]		Stop		0		0
	Rec/[≡♦]		Rec		Menu		Menu
	<</[≡o]		<<		Exit		Exit
	I<</[≡i]		I<<		Up		Up
	>>I/[≡?]		>>I		Down		Down
	>>/[≡x]		>>		Right		Right
	ANT		Subt		Left		Left
	Tools		Options		OK		Ok
	1		1		Back		Back
	2		2		Home/Source		Smart
	3		3		Home/Source		AV
	4		4		Vol +		Vol +

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Vol -	VOL	Vol -				
APPS	APPS	APP MEDIA	Medi a				
P	P+	CH	Ch +				
P	P-	CH	Ch -				
	Red	A	Red				
	Gr een	B	Gr een				
	Yel l ow	C	Yel l ow				
	Bl ue	D	Bl ue				
EPG	EPG	GUIDE	Gui de				
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st				
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch				
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o				
3D	3D	ECO 3D	3D				