Mandis shop

Yamaha CDX4

Original		Substitut	
SYNCHRO	Synchro		Power
DIMMER	Dimmer	MUTE	Mute
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SPACE	Space		Left
TEXT/TIME	Text / Time	TIMER AV	AV
TEXT/TIME	Text / Time	REPEAT TEXT	Text
PEAK	Peak		Right
TAPE	Tape	APP MEDIA	Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substitut	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
INDEX	Index	TOP MENU MENU	Menu
OUTPUT	Output Level -	VOL –	Vol -
LEVEL +	Output Level +	+ VOL	Vol +
REPEAT	Repeat		Up
RANDOM	Random		Down
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>