Mandis shop

Sony RM-S100

Original		Substitut	
CD	CD	CD-STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Pause CD	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Stop CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Eject CD	SURROUND	Eject / Surround
	I<< CD	SHIFT +	Shift + Left
	>>I CD	SHIFT +	Shift + Right
TAPE	Tape	TAPE 5	5
	<< Deck A	PRESET-	I<< / Preset-
	>> Deck A	PRESET+	>>I / Preset+
DECK A	Stop Deck A	HOLD	Stop / Hold
	< Deck A	TUNE-	<< / Tune-
	>Deck A	TUNE+	>> / Tune+
DECK B	Stop Deck B	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	< Deck B	SHIFT + TUNE-	Shift + << / Tune-

Original		Substitut	
	> Deck B	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	<< Deck B		Left
	>> Deck B		Right
	Pause Deck B	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
SHIFT	Shift	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec Deck B	REC MODE	Rec / Rec Mode
PHONO	Phono	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET +	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VIDEO/AUX	Video/AUX	VIDEO 4	4
PRESET -	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -