Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS
?	Setup / OPT /
Power	Power
Format	Picture / Format
Radio	TV/Radio /
Mute / Edit	Mute / Dimmer
Rec	Rec / Rec Mode
>I <	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold
I <	I << / Preset-
Play / Pause	Play / Slow
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Apps	Shift + Green / APP /
List	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
i +	Info / Angle
Back	Back / Return
Red / A-Z	Red / Netflix / Search
Green / Lang	Audio / Lang I/II
Green / Lang	Green / APP / Repeat
Yellow / S.Titl	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A.Focus	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Media	Display / Media
CH + / Page +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Guide	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
CH - / Page -		CH- / Page-	
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
TIMER DEL	Timer / DEL	SLEEP	Sleep / Timer
0	0	0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substitut