Mandis shop

N2QAKB000077

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Play	Play / Slow	Left / ◁ I	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	OK	OK
Stop	Stop / Hold	Right / I I >	Right
<< Search	<< / Tune-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Search >>	>> / Tune+	Down	Down
I << Skip	I << / Preset-	Return	Back / Return
Skip >>I	>>I / Preset+	Vol + Tv	Vol +
Re-Master	Sound / Title	Top Menu/Direct Navigator	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH+ Tv	CH+ / Page+
Open/Close	Eject / Surround	Vol - Tv	Vol -
PIP	Picture / Format	Display	Display / Media
Select/Drive	D.Menu / Top	CH- Tv	CH- / Page-
Option	Setup / OPT /	1	1
Cast/Vieta	Text / Goto	2	2
AV Tv	AV / Input / RDS	3	3
Function Menu	Menu / Home	4	4

Original		Substitut		Original	Substitut
5jkl	5	TAPE 5	5		
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
STATUS	Status	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
RECEIVER + VOL	Vol + Receiver	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
	Vol - Receiver	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -		