Mandis shop

EUR646550

Original	Substitut	Original	Substitut
A1	1	Volume-	Vol-
A2	2	Volume+	Vol+
Off	Power		
I<< CD	I<< / Preset-		
>>I CD	>>I / Preset+		
Play CD	Play / Slow		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Stop/Clear CD	Stop / Hold		
CD Play Mode	3		
Band	Sound / Title		
Preset Tune Down	Down		
Preset Tune Up	Up		
Tune-	<< / Tune-		
Tune+	>> / Tune+		
XBS	Display / Media		
S.Virtualizer	Smart / List		
Sleep	Sleep / Timer		

https://mandis.cat/ca/Panasonic/1059590-81609-comandament-de-substitucio-per-Panasonic-RX-DS18-EUR646550.html