Original	Substitut	Original	Substitut
On / Off	Power	Track/Chap. / CH +	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Track/Chap. / CH -	CH- / Page-
CD - DVD	Shift + 3	Volume +	Vol +
FM - AM	Shift + 6	Volume -	Vol -
TV	Shift + 1	Stop	Stop / Hold
CBL - SAT	Shift + 0	Pause	Pause / Step / Freeze
AUX	Shift + 7	Play	Play / Slow
Up / Tune +	Up	<< Seek	<< / Preset-
DVD Menu	D. Menu / Top	>>I Seek	>>I / Preset+
Settings	Setup / OPT /	Shuffle / Preset ↶	<< / Tune-
Left	Left	Repeat / Presets ↷	>> / Tune+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Guide	Guide / EPG / -/--	3	3
System	Menu / Home	4	4
Down / Tune -	Down	5	5
Exit	Exit / Cancel / Clear	6	6

Original		Substitut		Original	Substitut
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
Previous	Previous	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		