| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power DVD | Power | CH- | Ch - |
| Direct Tv Rec | TV/R | ShowView | Blue |
| DVD | Smart | Manual Skip | Subt |
| SD/PC | Media | I << Skip | I << |
| 1 | 1 | >>I Skip | >>I |
| 2 | 2 | << Slow/Search | << |
| 3 | 3 | Slow/Search >> | >> |
| 4 | 4 | Stop | Stop |
| 5 | 5 | Pause | Pause |
| 6 | 6 | Play | Play |
| 7 | 7 | Direct Navigator/Top | Menu |
| 8 | 8 | Function | Options |
| 9 | 9 | Sub Menu | D. Menu |
| 0 | 0 | Return | Back |
| */Cancel | Guide | Up | Up |
| Input Select | AV | Down | Down |
| CH+ | Ch + | Right/II > | Right |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| ◁ I / Left | Left | CH- Tv | SHIFT + CH − Shift + Ch - |
| ENTER Enter | OK Ok | VOLUME+ Volume+ Tv | VOL + Vol + |
| PROG/CHECK Prog/Check | PROG SLEEP Sleep | VOLUME− Volume- Tv | VOL − Vol - |
| DISPLAY Display | DISPLAY INFO Info | | |
| STATUS Status | ECO 3D 3D | | |
| TIME SLIP Time Slip | PICTURE FORMAT Format | | |
| TIMER Timer | SHIFT + TIMER AV Shift + AV | | |
| ERASE Erase | CLEAR EXIT Exit | | |
| REC MODE Rec Mode | SHIFT + REC MODE Shift + Rec | | |
| REC Rec | REC MODE Rec | | |
| EXT LINK A/Ext Link | A Red | | |
| B B | B Green | | |
| CREATE CHAPTER C/Create Chapter | C Yellow | | |
| AUDIO Audio | SOUND DUAL Dual | | |
| TV Power Tv | SHIFT + ⏻ Shift + Power | | |
| AV AV Tv | ZOOM ⏏ Eject | | |
| CH CH+ Tv | SHIFT + CH + Shift + Ch + | | |