Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	[≡⇕] / Sleep	SHIFT +	Shift + Power
PRE-CH	[≡◀] / Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P +	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
	P -	CH −	Ch -
SOURCE	[≡⇧] / Source	TIMER AV	AV
MENU	[≡i] / Menu	TOP MENU MENU	Menu
TTX/MIX	TTX / MIX	REPEAT TEXT	Text
INFO	[≡?] / Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit / TV	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P.SIZE	Red / P.Size	A	Red
STILL	Green / Still	B	Green
DUAL	Yellow / Dual I-	C	Yellow
DUAL	Yellow / Dual I-	SOUND DUAL	Dual
SRS	Blue / SRS	D	Blue
PIP	PIP	HOME SMART	Smart

Original		Substitut		Original	Substitut
SOURCE	PIP Source	APP MEDIA	Media		
P	PIP P +	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
P	PIP P -	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		
SIZE	PIP Size	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart		
P.MODE	⊣◪← / P. Mode	PICTURE FORMAT	Format		
S.MODE	[≡X] / S. Mode	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		
E.SAVING	E. Saving	ECO 3D	3D		