Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play / Pause	Play / Slow	OK	OK
USB / Stop	Shift + 8	Right	Right
USB / Stop	Stop / Hold	Down	Down
REC	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle	Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / I<<	Red / Netflix / Search	Subtitle	Subtitle / EQ
Red / I<<	I<< / Preset-	Recall	Back / Return
Green / >>I	>>I / Preset+	Page +	CH+ / Page+
Green / >>I	Green / APP / Repeat	TXT	Text / Goto
Yellow / <<	Yellow / YouTube / Repeat	Audio	Audio / Lang I/II
Yellow / <<	<< / Tune-	Page -	CH- / Page-
Blue / >>	>> / Tune+	1	1
Blue / >>	Blue / Prime Video / Random	2	2
FAV	Fav / Marker / PC	3	3
SAT	Shift + 0	4	4

Original		Substitut		Original	
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV/RADIO	TV / Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		