Original		Substitut	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SYS	SYS	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
V+	V +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
P+	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
	Right		Right
V–	V -	VOL –	Vol -
	Down		Down
P–	P -	CH PAGE –	CH- / Page-
SMODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
PMODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
INDEX	Index	SLOW	Play / Slow

Original		Substitut		Original	Substitut
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PGUP	PGUP	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
PGUP	PGUP	PRESET+	>>I / Preset+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
REVEAL	Reveal	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SUBPAGE	Subpage	TUNE-	<< / Tune-		
PGDN	PGDN	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /		
PGDN	PGDN	PRESET-	I << / Preset-		
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		