Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Play	Play
1	1	Stop	Stop
2	2	Up Play/Slow	Up
3	3	Down Play/Slow	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	>>	>>
7	7	<<	<<
8	8	Index	Info
9	9	Eject	Eject
0/AV	0	Cancel	Exit
CHTR+	Ch +	Timer Rec	AV
CHTR-	Ch -	Showview/Progra	Sleep
Rec/OTR	Rec	Call	Pre Ch
Pause/Still	Pause	Clock/Counter	Guide
Enter	Ok	Counter Reset	Media
Menu	Menu	Zero/Return	Back

Original		Substitut		Original		Substitut	
SPEED SP/LP	Speed SP/LP	PICTURE FORMAT	Format				
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R				
AUDIO SELECT	Audio Select	SOUND DUAL	Dual				