Original		Substitut	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT SEL.	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/VCR	TV / VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-

Original		Substitut	
SKIP F.ADV	F.ADV / Skip	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play / Pause	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
PLAY	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
PROG/TRK	PROG/TRK +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG/TRK	PROG/TRK -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down

Original		Substitut		Original	Substitut
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Di Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
PLAY LIST TITLE MENU	Playlist / Tit Menu	LIST SMART	Smart / List		
ANYKEY	Anykey	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TO DVD	Copy To DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TO VCR	Copy To VCR	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		