Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Tv/Radio		TV/Radio /
	0		0
	←PR		Back / Return
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK/List		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/Find		Red / Netflix / Search
	↑/Page+		Shift + CH+ /
	Green/Zoom		Green / APP / Repeat
	Green/Zoom		Zoom / Size
	↓/Page-		Shift + CH- /
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Text		Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Audio L/R	Audio / Lang I/II		
Info	Info / Angle		
Tv/AV	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		
[+]	Display / Media		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Smart / List		
<< Fast	<< / Tune-		
Fast >>	>> / Tune+		
< Slow	I<< / Preset-		
Slow >	>>I / Preset+		