Original		Substitut	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
INPUT AV	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
SECONDARY AUDIO	Audio/Secondary	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substitut	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	>> Search	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	>>I / Skip	PRESET+	>>I / Preset+
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up	▲	Up
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / II >		Right
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut