Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MUTE	Mute	MUTE	Mute
⏮	I<<	<<	I<<
⏭	>>I	>>	>>I
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up	▲	Up

Original		Substitut	
CH-	Down	▼	Down
VOL+	Right	▶	Right
VOL-	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	GUIDE	Guide

Original		Substitut	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
USB	USB	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
RES	Res	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substitut

Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REC	Record	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Original		Substitut	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
EPG	EPG	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
USB	USB	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
RES	Res	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substitut