Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
	System Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV INPUT	TV Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
TONE	Tone	APP MEDIA	Media
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU TOOLS	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
↑	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PRESET –	I<< / Preset -	K<	I<<
STEP	⬅ / ◁I Step	SHIFT + ◀	Shift + Left
STEP	•➡ / Step II>	SHIFT + ▶	Shift + Right
PRESET +	>>I / Preset +	>>	>>I

Original	Substitut	Original	Substitut
<< / Tuning - /	<<		
Play	Play		
>> / Tuning + /	>>		
Repeat	Text		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Muting	Mute		
Volume +	Vol +		
Volume -	Vol -		