Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Menu	Menu
USB / Card	Media	Setup	Options
Open / Close	Eject	Display	Info
Audio	Dual	Title	Smart
Subtitle	Subt	Up	Up
Search	TV/R	Left	Left
1	1	Enter	Ok
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	<< REV	<<
5	5	>> FWD	>>
6	6	I << PREV	I <<
7	7	>>I NEXT	>>I
8	8	II > Step	Shift + Pause
9	9	Stop	Stop
0	0	Play / Pause	Play
Clear	Exit	Play / Pause	Pause

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Repeat	Text		
A-B	D. Menu		
Angle	Format		
Mute	Mute		
L/R	Ch +		
N/P	Ch -		
PBC	3D		
Slow	Shift + Play		
V-Mode	AV		
Return	Back		
HD / Res	Red		
Program	Sleep		
Zoom	Shift + Eject		