Mandis shop

Benq RCX022

Original		Substitut	
Power		Power	
Info		Help / Info	
Menu/Exit		Menu	
Auto		Auto	
Eco Blank		Shift +	Mute Blank — Shift + Blank / Mute
Source		Source	
Up/Keystone +		Up	
Down/Keystone-		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Mode Enter		Enter	
Smart Eco		Aspect Eco	Eco / Aspect
Aspect		Shift +	Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect
Vol+		Page▲ Vol	Vol + / Page +
Vol-		Page▼ Vol	Vol - / Page -
Mute		Mute Blank	Blank / Mute
Digital Zoom+		Play +	+ / Play

Original		Substitut	
Digital Zoom-		Stop –	- / Stop
Page Up		Shift +	Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
Page Down		Shift +	Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
Freeze		Timer Freeze	Freeze / Timer
On Timer		Shift +	Timer Freeze — Shift + Freeze / Timer
CC		Shift +	Source — Shift + Source
Quick Install		Video Comp	Comp / Video
Setup Timer		Mode	Mode
3D Settings		Invert 3D	3D / Invert
Teaching		Focus Volt	Volt / Focus

https://mandis.cat/ca/Benq/1060414-81432-comandament-de-substitucio-per-Benq-RCX022-5J.J9V06.001.html