Original		Substitut	
	Power ON		Power
	Power OFF	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE	TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VID 1	VID 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VID 2	VID 2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
VID 3	VID 3	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
FM/AM	FM / AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNING	Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
TUN-M CHECK	Tun-M	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
SPEAKER MENU	Speaker / Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
MEMORY PROG	Memory	LIST SMART	Smart / List
ENTER	Enter	OK	OK
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
	Down		Down
SURR.	SURR.	SURROUND	Eject / Surround
DIGITAL	Digital	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CH. TITLE	CH	ANGLE INFO	Info / Angle
DELAY	Delay	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	TUNER 6	6		
NIGHT	Night	TITLE SOUND	Sound / Title		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		