Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
V –	Vol -	VOL –	Vol -
	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	☼1	LIST SMART	Smart / List
	☼2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	APP / REPEAT: Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- : << / Tune-		
Play	SLOW : Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE : Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ : >> / Tune+		
Rec	REC MODE : Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD : Stop / Hold		
AUDIO	LANG I/II / AUDIO : Audio / Lang I/II		