Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
DVD	Medi a	Vol -	Vol -
i Pod/ USB	Smart	I << Ski p	I <<
FM / AM / EXT-I	AV	>>I Ski p	>>I
One touch pl ay	Ej ect	<< Sl ow/ Search	<<
1	1	Sl ow/ Search >>	>>
2	2	Stop	Stop
3	3	Pause	Pause
4	4	Pl ay	Pl ay
5	5	Top Menu/ Di rect Navi gat or	Menu
6	6	Start	Pre Ch
7	7	Menu/ Pl ay Li st	D. Menu
8	8	Ret urn	Back
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
+10	Gui de	Ri ght	Ri ght
Cancel	Exi t	Left	Left

Original		Substitut	
OK	OK	OK	Ok
FUNCTIONS	Functions	DISC NAV LIST	List
DOLBY PLII	Dolby PLII	SOUND DUAL	Dual
PLAY MODE -REPEAT	Play Mode/Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBWOOFER LEVEL -CH SELECT	Level/Subwoofer/ CH Select	DISPLAY INFO	Info
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display-Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SOUND -W.S.	Sound-W.S.	AD SUBT	Subt
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/AV	Tv/AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +

Original	Substitut