Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Red	Red	Down	Down
Green / I-II	Green	Vol +	Vol +
Green / I-II	Dual	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow	Mute	Mute
Blue	Blue	P+	Ch +
[i+]	Info	P-	Ch -
[↕]	Eject	1	1
[▯]	Pause	2	2
[?]	Smart	3	3
Smart Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	4	4
Radio	TV/R	5	5
Smart Picture	Format	6	6
Menu	Menu	7	7
[≡]	Text	8	8
Up	Up	9	9
Left	Left	0	0

Original	Substitut	Original	Substitut
Sl eep	Sl eep		
Exi t	Exi t		