Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	P+	Ch +
Source	AV	P-	Ch -
1	1	Menu	Menu
2	2	Guide	Guide
3	3	Tools	Options
4	4	Info	Info
5	5	Return / Back	Back
6	6	Exit	Exit
7	7	OK	Ok
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
TTX/MIX	Text	Left	Left
PRE-CH	Pre Ch	Smart Hub	Smart
Mute	Mute	Red	Red
Vol +	Vol +	Green	Green
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow

Original		Substitut		Original	Substitut
D	Blue	D	Blue		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶▶	>>	≫	>>		
▶▶	>>I	≫I	>>I		
◀◀	I <<	I≪	I <<		
◀◀	<<	≪	<<		
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt		
3D	3D	ECO 3D	3D		
HISTORY	History	PICTURE FORMAT	Format		
SUPPORT	Support	SOUND DUAL	Dual		
CAMERA	Camera	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
D	D	SEARCH TV/R	TV/R		
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List		