Original		Substitut	
POWER ON	On	POWER	Power
POWER OFF	Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AVR	AVR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VCR VID1	VID1/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV VID2	VID2/TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
AM/FM	AM/FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP PR	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEST	Test	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PR SURR	Surr.	SURROUND	Eject / Surround
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Substitut	
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH.	CH./[≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital/[≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	8	8
TUN-M	Tun- M/ [≡+]	SMART	Smart / List
9	9	9	9
0	0	0	0
MEM	Mem/ [≡♦]	D.MENU	D. Menu / Top
TUNING ▲	Tuni ng ▲	TUNE+	>> / Tune+
TUNING	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DIRECT	Di rect/Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Cl ear/Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
PRESET ▲	Preset ▲	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random
TUNING ▼	Tuni ng▼	TUNE-	<< / Tune-
D.SKIP RDS	RDS/ D. Ski p	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
PRESET ▼	Preset ▼	PRESET-	I << / Preset-
<< DVD	<< DVD	SHIFT + TUNE-	Shi ft + << /
> DVD	> DVD	SHIFT + SLOW	Shi ft + Pl ay /
>> DVD	>> DVD	SHIFT + TUNE+	Shi ft + >> / Tune+

Original		Substitut	
	Stop DVD	SHIFT + HOLD	Shi ft + Stop /
	Pause DVD	SHIFT + STEP - FREEZE	Shi ft + Pause / Step /
DWN SKIP	I <</Ski p Down	SHIFT + PRESET-	Shi ft + I << / Preset-
UP SKIP	Ski p Up/ >>I	SHIFT + PRESET+	Shi ft + >>I / Preset+

Original		Substitut	
	Power On		Power
	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL+	Vol +	VOL+	Vol +
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL-	Vol -	VOL-	Vol -
CH.	CH. / [≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital / [≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Substitut	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEM	Mem/[≡♦]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DIRECT	Direct	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET ▲	Preset ▲	CH+ PAGE	CH+ / Page+
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET ▼	Preset ▼	CH- PAGE	CH- / Page-
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Original		Substitut		Original		Substitut	
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	I<<		I<< / Preset-				
	>>I		>>I / Preset+				

Original		Substitut	
POWER ON	Power On		Power
POWER ON	Power (On / Off)	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP PR	PR+ VCR	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Input VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL	Vol + VCR	VOL +	Vol +
PR SURR	PR- VCR	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol - VCR	VOL −	Vol -
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
DELAY NORMAL	Delay/Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
1	1 VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 VCR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD - STB 3	3
3	3 VCR	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substitut	
4	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7	AUX - HDD 7	7
7	7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8	USB 8	8
8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0	HDMI - SAT 0	0
0	0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MEM	Mem/[≡♦]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DIRECT	Direct	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear VCR	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut		Original		Substitut
PRESET	Preset ▲/ Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
D.SKIP / RDS	RDS/ D. Skip	MEDIA / DISPLAY	Display / Media			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	<< VCR	SHIFT + TUNE-	Shift + << /			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Play VCR	SHIFT + SLOW	Shift + Play /			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	>> VCR	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /			
	Rec VCR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			
	Stop VCR	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
DWN / SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-			
UP / SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			

Original	Substitut	Original	Substitut
<>	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		