Mandis shop

Casio YT-150

Original		Substitut	
Power	Power	Power	Power
INPUT	Input	Source	Source
MENU	Menu	Menu	Menu
ESC	ESC	Video / Comp	Comp / Video
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
KEYSTONE +	Keystone+	Shift + ▲	Shift + Up
KEYSTONE −	Keystone-	Shift + ▼	Shift + Down
D-ZOOM +	D-Zoom+	Play / +	+ / Play
D-ZOOM −	D-Zoom-	Stop / −	- / Stop
VOLUME +	Volume+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Volume-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
TIMER	Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
AUTO	Auto	Auto	Auto

Original		Substitut	
ASPECT	Aspect	Shift + Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect
FUNC	Func	Mode	Mode
BLANK	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
ECO	ECO	Aspect / Eco	Eco / Aspect

https://mandis.cat/ca/Casio/1060588-85128-comandament-de-substitucio-per-Casio-YT-150.html