Mandis shop

TC3003

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
Audio	Dual	6	6
[ ]	Info	7	7
Menu	Menu	8	8
VT	Smart	9	9
Violet/Timer	Sleep	0/AV	0
Text	Text	Mute	Mute
Func VT	Right		
Stop	Stop		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		

https://mandis.ca/ca/16063-1784-comment-de-substituer-pr-TC3003-15289.htm