| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| VCR | VCR | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 / Tracking | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 / Tracking - | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.SCAN | P. Scan | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| PR+ | Up / PR+ | | Up |
| PR+ | Up / PR+ | + CH | Ch + |
| PR- | Down / PR- | | Down |
| PR- | Down / PR- | CH − | Ch - |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| SKIP | Skip | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| EDIT | Edit | -/-- GUIDE | Guide |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | II | Pause |
| REW | << REW | << | << |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| PLAY/PAUSE Play/Pause | PLAY MODE Play | | |
| FF FF >> | >> | | |
| PREV I<< Prev | I<< | | |
| STOP Stop | Stop | | |
| NEXT Next >>I | >>I | | |
| REC Rec | REC MODE Rec | | |
| REC MODE Rec Mode | SHIFT + REC MODE Shift + Rec | | |
| TITLE Title | DISC NAV LIST List | | |
| SLOW - Slow - | VOL – Vol - | | |
| SLOW + Slow + | + VOL Vol + | | |
| ANGLE Angle | PICTURE FORMAT Format | | |
| TV/VCR TV / VCR | SEARCH TV/R TV/R | | |
| REPEAT Repeat | REPEAT TEXT Text | | |
| A-B A-B | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| TIMER Timer | SHIFT + TIMER AV Shift + AV | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| VCR | VCR | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 / Tracking | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 / Tracking - | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.SCAN | P. Scan | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| PR+ | Up / PR+ | | Up |
| PR+ | Up / PR+ | + CH | Ch + |
| PR- | Down / PR- | | Down |
| PR- | Down / PR- | CH − | Ch - |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| SKIP | Skip | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| EDIT | Edit | -/-- GUIDE | Guide |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | II | Pause |
| REW | << REW | << | << |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| PLAY/PAUSE Play/Pause | PLAY MODE Play | | |
| FF FF >> | >> | | |
| PREV I<< Prev | I<< | | |
| STOP Stop | Stop | | |
| NEXT Next >>I | >>I | | |
| REC Rec | REC MODE Rec | | |
| REC MODE Rec Mode | SHIFT + REC MODE Shift + Rec | | |
| TITLE Title | DISC NAV LIST List | | |
| SLOW - Slow - | VOL – Vol - | | |
| SLOW + Slow + | + VOL Vol + | | |
| ANGLE Angle | PICTURE FORMAT Format | | |
| TV/VCR TV / VCR | SEARCH TV/R TV/R | | |
| REPEAT Repeat | REPEAT TEXT Text | | |
| A-B A-B | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| TIMER Timer | SHIFT + TIMER AV Shift + AV | | |
| | | | |
| | | | |