Mandis shop

Sony RMT-AH200U

Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	↑	CH +	Ch +
	↓	CH −	Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SW	SW Vol +		Up
	SW Vol -		Down
CLEAR AUDIO+	Clear Audio+	CLEAR EXIT	Exit
VOICE	Voice	SETTINGS OPT	Options
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual
NIGHT	Night	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<