Original		Substitut	
Power	Power		Power
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Dimmer	Dimmer	APP MEDIA	Media
Open/Close	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
Repeat	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Goto	Goto	ECO 3D	3D

Original		Substitut	
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
Program	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
Volume +	Volume+	+ VOL	Vol +
Volume -	Volume-	VOL –	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Title	Title	DISC NAV LIST	List
Menu/PBC	Menu/PBC	TOP MENU MENU	Menu
Return	Return	RETURN BACK	Back
Setup	Setup	SETTINGS OPT	Options
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
Enter	Enter	OK	Ok
Stop	Stop		Stop
Play/Pause	Play	PLAY MODE	Play
Play/Pause	Pause		Pause

Original		Substitut		Original	Substitut
	<<		<<		
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
Language	Language	SOUND DUAL	Dual		
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt		
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format		
Audio	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
Zoom	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
Angle	Angle	HOME SMART	Smart		
Slow	Slow	TIMER AV	AV		
Display	Display	DISPLAY INFO	Info		
	Nothing	FAV PRE-CH	Pre Ch		