Original		Substitut	
	Standby - On		Power
	TV / DVD	TIMER AV	AV
EDIT	Edit	SEARCH TV/R	TV/R
SELECT	Select	DISPLAY INFO	Info
CH+	CH+	+ CH	Ch +
	Up		Up
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH –	Ch -
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
DISC MENU	Menu Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SYSTEM MENU	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
T/C	T/C	-/-- GUIDE	Guide
BROWSER	Browser	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt

Original		Substitut	
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original	Substitut	Original	Substitut
Return	Back		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Tv Vol-	Vol -		
Tv Vol+	Vol +		

Original		Substitut	
	Standby - On		Power
	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
	OK	OK	Ok
	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
	Timer	PROG SLEEP	Sleep
	T/C	-/-- GUIDE	Guide
	Tuner	AD SUBT	Subt
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6

Original		Substitut	
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Rec	REC MODE	Rec
	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Tv Vol-	VOL −	Vol -
	Tv Vol+	+ VOL	Vol +