Original		Substitut	
	Power		Power
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/	0/ Zoom	0	0
II	II	II	Pause
	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original		Substitut	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I <<	I <<
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
P/N	P/ N	SETTINGS OPT	Options
TV/SAT	Tv/ SAT	TIMER AV	AV
F1	F1	DISC NAV LIST	List
F2	F2	PROG SLEEP	Sleep

Original	Substitut	Original	Substitut
Help	3D		
White/[...]	Subt		
Red/Audio R/L	Red		
Green/[+]	Green		
Yellow/Timer	Yellow		
Blue/[≡]	Blue		