Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
DVD	Shift + 2	Set	Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4	Vol -	Vol -
1	1	O))	Audio / Lang I/II
2	2	[...]	Subtitle / EQ
3	3	Input Select	AV / Input / RDS
Prog+	CH+ / Page+	Tv/Video	TV/Radio /
4	4	Original / Playl	Text / Goto
5	5	Display	Display / Media
6	6	Time / Text	Shift + Text /
Prog-	CH- / Page-	Sur	Shift + Eject / Surround
7	7	System Menu	Smart / List
8	8	Title List	Sound / Title
9	9	Timer	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Top Menu	D.Menu / Top
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK	Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Right	Right	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Camera	Info / Angle
Tools	Setup / OPT /	Repeat	Green / APP / Repeat
I <<	I << / Preset-	[+]	Picture / Format
←	Shift + Left	Marker	Fav / Marker / PC
· →	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	0	0
DVD	Shift + 2	Set	Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4	Vol -	Vol -
1	1	O))	Audio / Lang I/II
2	2	[...]	Subtitle / EQ
3	3	Input Select	AV / Input / RDS
Prog+	CH+ / Page+	Tv/Video	TV/Radio /
4	4	Original / Playl	Text / Goto
5	5	Display	Display / Media
6	6	Time / Text	Shift + Text /
Prog-	CH- / Page-	Sur	Shift + Eject / Surround
7	7	System Menu	Smart / List
8	8	Title List	Sound / Title
9	9	Timer	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Top Menu	D.Menu / Top
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK	Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Right	Right	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Camera	Info / Angle
Tools	Setup / OPT /	Repeat	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-	[+]	Picture / Format
←	Shift + Left	Marker	Fav / Marker / PC
→·	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
-/--/Clear	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Substitut
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Set	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
O))	Audio / Lang I/II
[...]	Subtitle / EQ
Input Select	AV / Input / RDS
Tv/Video	TV/Radio /
Original / Playl	Text / Goto
Display	Display / Media
Time / Text	Shift + Text /
Sur	Shift + Eject / Surround
System Menu	Smart / List
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK	Synchro Rec	Shift + Info / Angle
Right	Right	Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Mark Erase	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Camera	Info / Angle
Tools	Setup / OPT /	Repeat	Green / APP / Repeat
I <<	I << / Preset-	[+]	Picture / Format
←	Shift + Left	Marker	Fav / Marker / PC
· →	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Substitut	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	-/--/Clear	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
	Set	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Input/Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Substitut	Original	Substitut
←	SHIFT + ◀ Shift + Left		
→	SHIFT + ▶ Shift + Right		
>>I	PRESET+ ▶▶I >>I / Preset+		
<<I / I	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
Play	SLOW ▶ Play / Slow		
I>/ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
Camera	ANGLE INFO Info / Angle		
[+]	FORMAT PICTURE Picture / Format		