Mandis shop

RCT100

Original		Substitut	
	Power		Power
	Red	A	Red
	[o]	PICTURE FORMAT	Format
	Green	B	Green
	Timer/List	DISC NAV LIST	List
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[▲]	ECO 3D	3D
	Violet	HOME SMART	Smart
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substitut	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	AV	TIMER AV	AV
	0/-/--	0	0

https://mandis.cat/ca/1061030-18608-comandament-de-substitucio-per-RCT-100-10546340.html