Mandis shop

ORC003

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Left / Vol -	Shift + Left
1	1	Left / Vol -	Left
2	2	OK / List	OK
3	3	OK / List	Shift + OK
4	4	Right / Vol +	Shift + Right
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Down / PR-	Shift + Down
8	8	Down / PR-	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV / Radio	TV/Radio /	Red / Audio	Shift + Red / Netflix /
0	0	Red / Audio	Red / Netflix / Search
←PR	Back / Return	Page+	CH+ / Page+
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow / Subtitl	Shift + Yellow / YouTube /
Up / PR+	Up	Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Up / PR+	Shift + Up	Page-	CH- / Page-

Original		Substitut		Original	Substitut
TXT	Green / TXT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TXT	Green / TXT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Blue / L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	: :	GOTO TEXT	Text / Goto		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
UHF	UHF	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
PAL/NTSC	PAL / NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SEE	< Seek	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
EEK	Seek >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		