Mandis shop

RM-S11

Original	Substitut	Original	Substitut
System Power	Power	Deck Select	Ok
Sleep	Sleep	Select 1-5	Options
DBFB	Smart	Vol +	Vol +
Tuner Band	TV/R	Vol -	Vol -
Preset +	Ch +		
Preset -	Ch -		
Play CD	Play		
Pause CD	Pause		
Stop CD	Stop		
I<< CD	I<<		
>>I CD	>>I		
Edit CD	Media		
< Tape	Left		
Tape >	Right		
<< Tape	<<		
Tape >>	>>		
Stop Tape	Shift + Stop		

https://mandis.cat/ca/Sony/10651-8292-comandament-de-substitucio-per-Sony-RMS11.htm