# Onkyo RC-764M-Receiver-VCR/DVR-CBL/SAT-Game-Aux-Tuner

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| On / Standby | Power | Guide / Top Menu | Guide |
| Display | Info | Prev CH / Menu | Menu |
| Input BD/DVD | Shift + 1 | Prev CH / Menu | Pre Ch |
| Input VCR/DVR | Shift + 2 | Up | Up |
| Input CBL/SAT | Shift + 3 | Left / Playlist/Category | Left |
| Input Game | Shift + 4 | Enter | Ok |
| Input AUX | Shift + 5 | Right / Playlist/Category | Right |
| Input Tuner | Shift + 6 | Down | Down |
| Input TV/CD | Shift + 7 | Setup | Options |
| Input Port | Shift + 8 | Audio | Dual |
| Muting | Mute | Return | Back |
| CH + | Ch + | I << | I << |
| CH - | Ch - | >>I | >>I |
| Vol + | Vol + | << | << |
| Vol - | Vol - | Play | Play |
| Guide / Top Menu | D. Menu | >> | >> |
| Guide / Top Menu | Shift + Menu | Pause / Play Reverse | Pause |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc | A | Red |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc | SEARCH TV/R | TV/R |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat | B | Green |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| GAME RANDOM | Game / Random | C | Yellow |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play | D | Blue |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 11 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 D.TUN DIMMER | +10 / Dimmer | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| +10 D.TUN DIMMER | D.Tun Tuner | APP MEDIA | Media |
| 12 CLR SLEEP | Clear / Sleep | CLEAR EXIT | Exit |
| 12 CLR SLEEP | Clear / Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| On/Standby | | Power | |
| Input BD/DVD | | Shift + | 1 |
| Input VCR/DVR | | Shift + | 2 |
| Input CBL/SAT | | Shift + | 3 |
| Input Game | | Shift + | 4 |
| Input AUX | | Shift + | 5 |
| Input Tuner | | Shift + | 6 |
| Input TV/CD | | Shift + | 7 |
| Input Port | | Shift + | 8 |
| Muting | | Mute | |
| Vol + | | Vol + | |
| Vol - | | Vol - | |
| On/Standby | | Shift + | Power |
| Display BD/DVD | | Info | |
| Guide / Top Menu BD/DVD | | Shift + | Menu |
| Guide / Top Menu BD/DVD | | D. Menu | |
| Guide / Top Menu BD/DVD | | Guide | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Prev CH / Menu BD/DVD | | Menu | |
| Prev CH / Menu BD/DVD | | Pre Ch | |
| Up BD/DVD | | Up | |
| Left / Playlist/Categor | | Left | |
| Enter BD/DVD | | Ok | |
| Right / Playlist/Categor | | Right | |
| Down BD/DVD | | Down | |
| Setup BD/DVD | | Options | |
| Audio BD/DVD | | Dual | |
| Return BD/DVD | | Back | |
| I<< BD/DVD | | I<< | |
| >>I BD/DVD | | >>I | |
| << BD/DVD | | << | |
| Play BD/DVD | | Play | |
| >> BD/DVD | | >> | |
| Pause BD/DVD | | Pause | |
| Stop BD/DVD | | Stop | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc BD/DVD | A | Red |
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV / Searc BD/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat BD/DVD | B | Green |
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat BD/DVD | REPEAT TEXT | Text |
| GAME RANDOM | Game / Random BD/DVD | C | Yellow |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode BD/DVD | D | Blue |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode BD/DVD | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| 1 | 1 BD/DVD | 1 | 1 |
| 2 | 2 BD/DVD | 2 | 2 |
| 3 | 3 BD/DVD | 3 | 3 |
| 4 | 4 BD/DVD | 4 | 4 |
| 5 | 5 BD/DVD | 5 | 5 |
| 6 | 6 BD/DVD | 6 | 6 |
| 7 | 7 BD/DVD | 7 | 7 |
| 8 | 8 BD/DVD | 8 | 8 |
| 9 | 9 BD/DVD | 9 | 9 |
| 11 0 | 0 BD/DVD | 0 | 0 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| --/--- 10 +10 D.TUN DIMMER | +10 / Dimmer | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep | CLEAR EXIT | Exit |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| On / Standby | Power | Left / Playlist/Category | Left |
| Input BD/DVD | SHIFT + 1 Shift + 1 | Enter TV/CD | Ok |
| Input VCR/DVR | SHIFT + 2 Shift + 2 | Right / Playlist/Category | Right |
| Input CBL/SAT | SHIFT + 3 Shift + 3 | Down TV/CD | Down |
| Input Game | SHIFT + 4 Shift + 4 | Setup TV/CD | Options |
| Input Aux | SHIFT + 5 Shift + 5 | Audio TV/CD | Dual |
| Input Tuner | SHIFT + 6 Shift + 6 | Return TV/CD | Back |
| Input TV/CD | SHIFT + 7 Shift + 7 | I<< TV/CD | I<< |
| Input Port | SHIFT + 8 Shift + 8 | >>I TV/CD | >>I |
| Muting | Mute | << TV/CD | << |
| Vol + | Vol + | >> TV/CD | >> |
| Vol - | Vol - | Play TV/CD | Play |
| On / Standby | SHIFT + Shift + Power | Pause TV/CD | Pause |
| Display TV/CD | Info | Stop TV/CD | Stop |
| Disc + / Album + TV/CD | Ch + | Movie/TV / Search TV/CD | Red |
| Disc - / Album TV/CD | Ch - | Movie/TV / Search TV/CD | TV/R |
| Up TV/CD | Up | Music / Repeat TV/CD | Green |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIC REPEAT | Music / Repeat TV/CD | REPEAT TEXT | Text | | |
| GAME RANDOM | Game / Random | C | Yellow | | |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode TV/CD | D | Blue | | |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode TV/CD | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play | | |
| 1 | 1 TV/CD | 1 | 1 | | |
| 2 | 2 TV/CD | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 TV/CD | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 TV/CD | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 TV/CD | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 TV/CD | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 TV/CD | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 TV/CD | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 TV/CD | 9 | 9 | | |
| 11 0 | 0 TV/CD | 0 | 0 | | |
| --/--- 10 +10 D.TUN DIMMER | +10 / Dimmer | -/-- GUIDE | Guide | | |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep TV/C | CLEAR EXIT | Exit | | |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep TV/C | PROG SLEEP | Sleep | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| On / Standby | Power | Left / Playlist/Category | Left |
| Input BD/DVD | SHIFT + 1 Shift + 1 | Enter Port | Ok |
| Input VCR/DVR | SHIFT + 2 Shift + 2 | Right / Playlist/Category | Right |
| Input CBL/SAT | SHIFT + 3 Shift + 3 | Down Port | Down |
| Input Game | SHIFT + 4 Shift + 4 | Setup Port | Options |
| Input AUX | SHIFT + 5 Shift + 5 | Return Port | Back |
| Input Tuner | SHIFT + 6 Shift + 6 | I << Port | I << |
| Input TV/CD | SHIFT + 7 Shift + 7 | >>I Port | >>I |
| Input Port | SHIFT + 8 Shift + 8 | << Port | << |
| Muting | Mute | Play Port | Play |
| Vol + | Vol + | >> Port | >> |
| Vol - | Vol - | Pause / Play Reverse Port | Pause |
| On / Standby Por | SHIFT + Shift + Power | Stop Port | Stop |
| Display Port | Info | Movie/TV / Searc Port | Red |
| CH + Port | Ch + | Movie/TV / Searc Port | TV/R |
| CH - Port | Ch - | Music / Repeat | Green |
| Up Port | Up | Music / Repeat | Text |

Port

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| GAME RANDOM | Game / Random | C | Yellow |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode Port | D | Blue |
| STEREO PLAY MODE | Stereo / Play Mode Port | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| 1 | 1 Port | 1 | 1 |
| 2 | 2 Port | 2 | 2 |
| 3 | 3 Port | 3 | 3 |
| 4 | 4 Port | 4 | 4 |
| 5 | 5 Port | 5 | 5 |
| 6 | 6 Port | 6 | 6 |
| 7 | 7 Port | 7 | 7 |
| 8 | 8 Port | 8 | 8 |
| 9 | 9 Port | 9 | 9 |
| 11 0 | 0 Port | 0 | 0 |
| 10 +10 D.TUN DIMMER | +10 / Dimmer | -/-- GUIDE | Guide |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep Port | CLEAR EXIT | Exit |
| 12 CLR SLEEP | CLR / Sleep Port | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |