Mandis shop

Schwaiger DSR 420

Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
M/P	M/P	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
P-	P-	<<	<<
P+	P+	>>	>>
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▲	Up	▲	Up
CH▼	Down	▼	Down
CH▼	CH-	CH –	Ch -
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V+	Right	▶	Right
V-	Vol-	VOL –	Vol -
V-	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PAUSE	Pause	II	Pause

Original		Substitut	
TV/SAT	TV/SAT	TIMER AV	AV
TV/SAT	Red	A	Red
TV/RAD	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV/RAD	Green	B	Green
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
ZOOM	Yellow	C	Yellow
LIST	List	DISC NAV LIST	List
LIST	Blue	D	Blue

Original	Substitut