Original	Substitut	Original	Substitut
Open / Close	Eject / Surround	8	8
Power	Power	9	9
V.Mode	Picture / Format	OSD	Display / Media
Title	Sound / Title	N/P	Red / Netflix / Search
Subtitle	Subtitle / EQ	0	0
Menu	Menu / Home	Setup	Setup / OPT /
Repeat	Green / APP / Repeat	Up	Up
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	Intro	OK
Angle	Info / Angle	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Play	Play / Slow
1	1	Right	Right
2	2	Zoom	Zoom / Size
3	3	Down	Down
4	4	Prog	TV/Radio /
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	CH-	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer	EDIT Edit	GOTO TEXT Text / Goto
QUALITY Quality	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	CHAP MARK Chap Mark	LIST SMART Smart / List
DISC Disc	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
PAUSE/STEP Pause / Step	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
SLOW <I Slow	SHIFT + Left Shift + Left		
SLOW I> Slow I>	SHIFT + Right Shift + Right		
DVD DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
VOLU Volume-	VOL Vol-		
OLUME Volume+	VOL Vol+		
SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
BOOK MARK Book Mark	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		