Mandis shop

Sanyo CXJY

Original		Substitut	
POWER ON	Shift	+ Power	Shift + Power
POWER	Power		Power
POWER OFF	Shift	+ Source	Shift + Source
ZOOM UP	Play	+	+ / Play
ZOOM DOWN	Stop	-	- / Stop
FOCUS UP	Shift	+ Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
FOCUS UP 2	Shift	+ ▶	Shift + Right
FOCUS DOWN	Shift	+ Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
FOCUS DOWN 2	Shift	+ ◀	Shift + Left
VOL +	Page▲ Vol		Vol + / Page +
VOL -	Page▼ Vol		Vol - / Page -
MUTE	Mute Blank		Blank / Mute
MENU	Menu		Menu
INPUT 1	Video Comp		Comp / Video
INPUT 2	Shift	+ Video Comp	Shift + Comp / Video
INPUT 3	Mode		Mode
INPUT NEXT	Source		Source

Original		Substitut	
UP	▲		Up
LEFT	◀		Left
OK	Enter		Enter
RIGHT	▶		Right
DOWN	▼		Down
LENS SHIFT	Aspect Eco		Eco / Aspect
NO SHOW	Invert 3D		3D / Invert
AUTO PC ADJ.	Auto		Auto
KEYSTONE UP	Shift	+ ▲	Shift + Up
KEYSTONE	Shift	+ ▼	Shift + Down
FREEZE	Timer Freeze		Freeze / Timer
IMAGE	Focus Volt		Volt / Focus

https://mandis.cat/ca/Sanyo/1061172-79286-comandament-de-substitucio-per-Sanyo-CXJY-6450477881.html