Mandis shop

Marantz RC4300SR-TUNER-AMP (AUX)

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Bass Up	Ch +
1	1	Bass Down	Ch -
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Mute	Mute
5	5	S. Direct	TV/R
6	6	Night	Text
7	7	Rec	Rec
8	8	PlayP. Scan	Yellow
9	9	Pause/DISP/RDS	Info
0	0	Stop/PTY	D. Menu
F. Direct	Guide	<>/Mode	Eject
Memo	Pre Ch	Tune/Search	Blue
Clear	Shift + Exit	Tune/Search<<	Green
Sleep	Sleep	Channel/Skip >>I	Right
Treble Up	Up	Channel/Skip I <<	Left
Treble Down	Down	ATT	Options

Original	Substitut	Original	Substitut
Power AMP	SHIFT + Shift + Power	T. Tone AMP	Dual
Auto AMP	SHIFT + 1 Shift + 1		
DD AMP	SHIFT + 2 Shift + 2		
DTS AMP	SHIFT + 3 Shift + 3		
CS II AMP	SHIFT + 4 Shift + 4		
EX/ES AMP	SHIFT + 5 Shift + 5		
DSP AMP	SHIFT + 6 Shift + 6		
M-CH ST AMP	SHIFT + 7 Shift + 7		
2CH AMP	SHIFT + 8 Shift + 8		
6.1CH-In AMP	SHIFT + 9 Shift + 9		
A/D AMP	SHIFT + 0 Shift + 0		
OFF AMP	CLEAR EXIT Exit		
Menu/OK AMP	TOP MENU MENU Menu		
Up AMP	SHIFT + Shift + Up		
Down AMP	SHIFT + Shift + Down		
Right AMP	SHIFT + Shift + Right		
Left AMP	SHIFT + Shift + Left		

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMO	Memo	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
	Rec	REC MODE	Rec
P.SCAN	Play/P.SCan	C	Yellow
DISP./RDS	Pause/DISP/RDS	DISPLAY INFO	Info
PTY	Stop PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ATT.	ATT	SETTINGS OPT	Options
MODE	<>/Mode	ZOOM	Eject
	Tune Search	D	Blue
	Tune Search	B	Green
	Channel/Skip >>I	+ CH	Ch +
	Channel/Skip I<<	CH −	Ch -
POWER	Power CDR	SHIFT +	Shift + Power
1	1 CDR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 CDR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 CDR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 CDR	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Substitut	
5	5 CDR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 CDR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 CDR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 CDR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 CDR	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 CDR	SHIFT + 0	Shift + 0
CLEAR	Clear CDR	DISC NAV LIST	List
●	Rec CDR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
P.SCAN ►	Play/P. Scan	PLAY MODE ►	Play
DISP./RDS II	Pause/DISP/RDS	II	Pause
PTY ■	Stop/PTY CDR	■	Stop
MODE ◄►	<>/Mode CDR	⏭	>>I
►►	Tune Search	⏩	>>
◄◄	Tune Search	⏪	<<
►►I	Channel / Skip >>I	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I◄◄	Channel / Skip I<<	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substitut	
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
NIGHT	Night	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Play/P. Scan	Yellow
3	3	Pause/DISP/RDS	Info
4	4	Stop/PTY	D. Menu
5	5	Tune Search	Blue
6	6	Tune Search	Green
7	7	Channel/Skip >>I	Ch +
8	8	Channel/Skip I <<	Ch -
9	9	Rec	Rec
0	0	ATT	Options
Memo	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	Power MD	SHIFT + Shift + Power
Clear	CLEAR EXIT Exit	1 MD	SHIFT + 1 Shift + 1
Menu	TOP MENU MENU Menu	2 MD	SHIFT + 2 Shift + 2
Setup/T. Tone	SOUND DUAL Dual	3 MD	SHIFT + 3 Shift + 3
Up	Up	4 MD	SHIFT + 4 Shift + 4
Down	Down	5 MD	SHIFT + 5 Shift + 5

Original		Substitut		Original	Substitut
6 MD		SHIFT + 6	Shift + 6		
7 MD		SHIFT + 7	Shift + 7		
8 MD		SHIFT + 8	Shift + 8		
9 MD		SHIFT + 9	Shift + 9		
0 MD		SHIFT + 0	Shift + 0		
Memo MD		GUIDE	Guide		
Clear MD		PRE-CH	Pre Ch		
Rec MD		SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
Play/P.Scan MD		PLAY MODE	Play		
Pause/DISP/RDS			Pause		
Stop/PTY MD			Stop		
Tune Search >>			>>		
Tune Search <<			<<		
Channel/Skip >>I		SHIFT + CH -	Shift + Ch -		
Channel/Skip I<<		SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
OK		OK	Ok		
<>/Mode MD		ZOOM	Eject		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<>/ Mode	Eject
1	1	Tune Search	Blue
2	2	Tune Search	Green
3	3	Channel / Skip >>I	Ch +
4	4	Channel / Skip I <<	Ch -
5	5	Memo DSS VCR	Guide
6	6	OFF DSS VCR 2	Exit
7	7	Menu DSS VCR	Menu
8	8	Up DSS VCR 2	Up
9	9	Down DSS VCR	Down
0	0	OK DSS VCR 2	Ok
Memo	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	Left DSS VCR 2	Left
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit	Right DSS VCR	Right
ATT	SETTINGS OPT Options	<>/ Mode DSS	>>I
Rec	REC MODE Rec		
Play/ P. Scan	C Yellow		
Pause/ DISP/ RDS	DISPLAY INFO Info		