Original		Substitut	
	MUTE	MUTE	Mute
	POWER		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
	HOLD	SHIFT +	Shift + Stop
	SUBPAGE	AD SUBT	Subt
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	UP		Up
	INPUT	TIMER AV	AV
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
	RIGHT		Right
	BACK	RETURN BACK	Back
	DOWN		Down
	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	VOL+	+ VOL	Vol +
	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
VOL −	VOL-	VOL −	Vol -
CH −	CH-	CH −	Ch -
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green
	YELLOW	C	Yellow

Original		Substitut	
	BLUE	D	Blue
	S.MODE	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	S	HOME SMART	Smart
	MIX	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	SIZE	ZOOM	Eject
	RETURN	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
	GUIDE	GUIDE	Guide
	TV/RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
	PLAY	PLAY MODE	Play
	PAUSE		Pause
	STOP		Stop
	RECORD	REC MODE	Rec
	PREV		I<<
	NEXT		>>I
	REW		<<
	FWD		>>
	INDEX	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Substitut	
	LIST	DISC NAV LIST	List
	INFO	DISPLAY INFO	Info
	P.MODE	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	REVEAL	APP MEDIA	Media
	PROG	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format