Mandis shop

Philips PPX3414EU

Original		Substitut	
	Power		Power
	Zoom	ZOOM	Eject
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	<<		<<
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	>>		>>
	☼ -	CH −	Ch -
	☼ +	+ CH	Ch +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Substitut