| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| TV/STB | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 |
| TV/STB | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 |
| TV/STB | LIST SMART — Smart / List |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home |
| EPG | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |
| TV / Rad | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| ↡ | PRESET- ⏮ — I<< / Preset- |
| ↟ | PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+ |
| Left / V- | Left |
| Left / V- | VOL − — Vol - |
| Up / P+ | Up |
| Up / P+ | CH+ PAGE — CH+ / Page+ |
| Right / V+ | Right |
| Right / V+ | VOL + — Vol + |
| OK | OK |
| Down / P- | Down |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Down / P- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| Opt — Red / Opt | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Opt — Red / Opt | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| Fav — Yellow / Fav | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Fav — Yellow / Fav | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |
| ↻ | RETURN BACK — Back / Return |
| A/V+ — Green / A/V+ | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| A-Z — Blue / A-Z | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| i | ANGLE INFO — Info / Angle |
| 1 — 1 | TV 1 — 1 |
| 2 — 2 | DVD 2 — 2 |
| 3 — 3 | CD-STB 3 — 3 |
| 4 — 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 5 — 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 — 6 | TUNER 6 — 6 |
| 7 — 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| 8 — 8 | USB 8 — 8 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |