Mandis shop

RM-177R

Original	Substitut	Original	Substitut
Audio Muting	Mute	Stop CD	Stop
Band Tuner	TV/R	I<< CD	I<<
1 Tuner	1	>>I CD	>>I
2 Tuner	2	CD	Yellow
3 Tuner	3	Phono	Blue
4 Tuner	4	Vol+	Vol +
5 Tuner	5	Vol-	Vol -
< Tape	Left		
>Tape	Right		
< Rec Tape	Shift + Left		
> Rec Tape	Shift + Right		
<< Tape	<<		
>> Tape	>>		
Stop Rec Tape	Up		
Stop Tape	Ok		
Pause Tape	Down		
Play CD	Play		

https://mandis.cat/ca/Sony/1061871-82555-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-177R.html