Original		Substitut	
	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
	Card / USB	APP MEDIA	Media
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Disc	HOME SMART	Smart
	Language	SOUND DUAL	Dual
	DVD / DVB	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
	10+	-/-- GUIDE	Guide
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	PBC	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Title	DISC NAV LIST	List
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause
	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Resume	SHIFT +	Shift + Stop
	<<	<<	<<

Original		Substitut	
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	3D	ECO 3D	3D
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Step	SHIFT +	Shift + Pause
	OSD	DISPLAY INFO	Info
	L/R	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Prog	PROG SLEEP	Sleep
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Goto	RETURN BACK	Back

Original		Substitut	