Mandis shop

Toshiba CT-8017

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	0	0
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Analog Menu	Menu / Home	Exit	Exit / Cancel / Clear
Digital Menu	D. Menu / Top	Vol +	Vol +
1	1	Up	Up
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Left	Left
Input Select	AV / Input / RDS	Enter/CH List	OK
4	4	Right	Right
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Down	Down
ATV/DTV	Smart / List	P-	CH- / Page-
7	7	TV/Radio	TV/Radio /
8	8	[=]	Text / Goto
9	9	[≡o] [≡o]/P↔P	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--	Picture Size	Picture / Format
Timer	Sleep / Timer	[...]	Subtitle / EQ

Original	Substitut	Original	Substitut
Freeze / [≡+]	Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	Zoom / Size		
[≡?]	Sound / Title		
Audio I/II	Audio / Lang I/II		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		