| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| THEATRE | Theatre | HOME SMART | Smart |
| ONE-TOUCH PLAY | One-Touch Play | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| ⏏ | Eject | ZOOM ⏏ | Eject |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| FUNCTION | Function | SETTINGS OPT | Options |
| TONE | Tone | ECO 3D | 3D |
| NIGHT | Night | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| DIMMER ANALOG | Dimmer | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |
| REPEAT DIGITAL | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| ENTER | Enter | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PICTURE NAVI | Picture Navi | DISC NAV LIST | List |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE D.TUNING | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SUBTITLE D.TUNING | D.Tuning | APP MEDIA | Media |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| DVD TOP MENU | DVD Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| DVD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Down | Down | Sound Mode+ | Ch + |
| Return | Back | Sound Mode- | Ch - |
| System Menu | Menu | | |
| [ +] Display | Info | | |
| I << / Preset- | I << | | |
| Replay | SHIFT + Shift + Left | | |
| Advance | SHIFT + Shift + Right | | |
| >>I / Preset+ | >>I | | |
| << / ◁ / Tuning | << | | |
| Play | Play | | |
| >> / I > / Tuning | >> | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| TV | TV/R | | |
| Muting | Mute | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| Volume- | Vol - | | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| TV I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| DISPLAY | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| DIMMER ANALOG | Analog | APP MEDIA | Media |
| REPEAT DIGITAL | Digital | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Text | REPEAT TEXT | Text |
| ENTER | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| DVD TOP MENU | Guide | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| DVD MENU | Source | TIMER AV | AV |
| TOOLS/OPTIONS SYSTEM MENU | Tools / Option | SETTINGS OPT | Options |
| MENU/HOME DISPLAY | Home / Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV VOL VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| – | Volume- | VOL – | Vol - |
| PROG SOUND MODE + | Prog+ | + CH | Ch + |
| – | Prog- | CH – | Ch - |