Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substitut	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol +	VOL +	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Substitut		Original	Substitut
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Browser	Browser	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause/[/ ≡]	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop/[≡+]	HOLD ■	Stop / Hold		
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
◀◀	<</[≡o]	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
⏮	I <</[≡i]	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>>I /[≡?]	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
▶▶	>>/[≡x]	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		